



Checkliste für tragbare Feuerlöschkreiselpumpen nach dem Einsatz / Sommer

Betreiber:		Bereich:
Inventar- Nr.:	Ser.- Nr.:	Hersteller:
Bezeichnung der Feuerlöschkreiselpumpe:		Betriebsstunden:
Bedienungsanleitung vorhanden?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gesamtpflegezustand:		<input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> ausreichend <input type="checkbox"/> ungenügend

	i.O.	Nicht zutreffend	Bemerkung/Beanstandung
Gerät reinigen und auf Schäden prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kraftstofftank auffüllen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Behälter für Getrenntschmierung auffüllen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kraftstoffkanister auffüllen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Füllstand des Kühlmittels prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prüfung der Bedien- und Kontrolleinrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schutzgitter vor Gebläse- und Ansaugöffnungen der Motorkühlung prüfen ggf. reinigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebläsekeilriemen prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motorenölstand kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ölstand im Pumpengetriebe prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keilriemen bzw. Kupplung der Pumpe prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pumpe mit sauberem Wasser spühlen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pumpe entwässern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sieb am Sauganschluss reinigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Trockensaugprobe durchführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niederschraubventile entlasten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Durchgeführte Instandsetzung:

Check durchgeführt:

Kenntnisnahme:

Datum, Unterschrift d. Durchführenden

Datum, Unterschrift d. Gerätewartes

Diese Checkliste ist allgemein verfasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit!
Die Wartung und Pflege hat nach den Hinweise und Bedienungsanleitungen der Hersteller zu erfolgen.

Erstellt: HBM Th. Reinhold FF Zeuthen